

Anhänger verbinden

Bis auf ca. 1 m an den Anhänger selbständig heran fahren

Anhänger prüfen: Handbremse u. Unterlegkeile, Plane, Bereifung, Beleuchtung beschädigt, Ladung, evtl. Schnee und Eis auf dem Dach

Kupplung öffnen, Höhe einstellen

Sicherheitsposten einteilen!

Langsam ranfahren bis Stopp durch Sicherheitsposten

Anhänger verbinden, Bremse lösen, Gegenprobe, Stützrad einholen, Bremsseil u. Stromkabel anschließen, Keile verstauen

Beleuchtung prüfen

Handbremse Anhänger prüfen

Anhänger trennen

Handbremse Anhänger fest ziehen

Unterlegkeile legen

Stützrad runter lassen

Bremsseil ab

Stromkabel ab

auf Spannung kurbeln

Anhängerkupplung öffnen

Anhänger hoch kurbeln

PKW vor fahren